

ZUBEHÖR

NIROMET
CREATIVE

SYSTEME UND CONCEPTE

GOURMESA | SZENARIO ZUBEHÖR



WASSERSCHALE OHNE ABLAUF

Wasserschale ohne Ablauf, GN 1/1

Daten
GN 1/1

Artikel-Nr.
G-ZSZW001-000



ZWISCHENSTEG GELOCHT

Zwischensteg für Wasserschale, GN 1/1, GN 2/1, GN 3/1

Daten
GN 1/1
GN 2/1
GN 3/1

Artikel-Nr.
G-ZSZZ001-110
G-ZSZZ001-210
G-ZSZZ001-210



WASSERSCHALE OHNE ABLAUF

Wasserschale ohne Ablauf mit Zwischensteg gelocht, GN 1/1

Daten
GN 1/1

Artikel-Nr.
G-ZSZW002-000



WASSERSCHALE OHNE ABLAUF

Wasserschale ohne Ablauf mit Zwischensteg gelocht
und 2 x GN-Einsatz 2/4

Daten
GN 1/1

Artikel-Nr.
G-ZSZW004-000

ZUBEHÖR

NIRO | MET

ZUBEHÖR

NIROMET
CREATIVE

SYSTEME UND CONCEPTE

GOURMESA | SZENARIO ZUBEHÖR



EINLEGEBODEN

Einlegeboden gelocht, H 10 mm für GN-Einsatz 2/4

Daten
GN 2/4

Artikel-Nr.
G-ZSZE002-000



EINLEGEBODEN

Einlegeboden gelocht, H 10 mm für GN-Einsatz 1/1

Daten
GN 1/1

Artikel-Nr.
G-ZSZE001-000



EINLEGEBODEN

Einlegeboden gelocht, H 10 mm, für GN-Einsatz 2/4, 40 mm

Daten
GN 2/4

Artikel-Nr.
G-ZSZE003-000



EINLEGEBODEN

Einlegeboden gelocht, mit 1 x GN-Einsatz 1/1, 40 mm

Daten
GN 1/1

Artikel-Nr.
G-ZSZE001-000

ZUBEHÖR

NIRO | MET

ZUBEHÖR

NIROMET
CREATIVE

SYSTEME UND CONCEPTE

GOURMESA | SZENARIO ZUBEHÖR



CNS-PLATTE

CNS-Platte zum Abdecken der Wasserschale und des Universalrahmens

Daten

GN 1/1

GN 1/2

Artikel-Nr.

G-ZSZC801-110

G-ZSZC801-120



CNS-PLATTE FÜR WOK/PFANNE/TOPF


CNS-Platte für Wok-Pfanne mit mittig versetztem Ausschnitt zum Abdecken der Wasserschale oder des Universalrahmens

Daten

GN 1/1

Artikel-Nr.

G-ZSZCP02-000



CNS-DECORPLATTE

CNS-Decorplatte, schwarz gerippt und schwarz gerippt mit Schlitzern, zum Abdecken der Wasserschale

Daten

GN 1/1

GN 1/1

Artikel-Nr.

G-ZSZC001-000 schwarz gerippt

G-ZSZC002-000 schwarz gerippt mit Schlitzern



WASSERSCHALE OHNE ABLAUF

Wasserschale ohne Ablauf mit Decorplatte, schwarz gerippt mit Schlitzern

Daten

GN 1/1

Artikel-Nr.

G-ZSZW010-000

ZUBEHÖR

NIRO | MET

ZUBEHÖR

NIROMET
CREATIVE

SYSTEME UND CONCEPTE

GOURMESA | SZENARIO ZUBEHÖR



WASSERSCHALE MIT ABLAUF

Wasserschale mit Ablauf

Daten

GN 2/1

GN 3/1

Artikel-Nr.

G-ZSZW008-210

G-ZSZW008-310



LOCHBODEN FÜR CRASH-EIS

Lochboden für Crash-Eis in Wasserschale GN 2/1
oder GN 2/3

Daten

GN 1/1

Artikel-Nr.

G-ZSZL001-000



WASSERSCHALE MIT ABLAUF

KALTPRÄSENTATION

Wasserschale mit Ablauf und 2 Lochböden für Crash-Eis

Daten

GN 2/1

Artikel-Nr.

G-ZSZW210-KP0



WASSERSCHALE MIT ABLAUF

KALTPRÄSENTATION

Wasserschale mit Ablauf und 3 Lochböden für Crash-Eis

Daten

GN 3/1

Artikel-Nr.

G-ZSZW310-KP0

ZUBEHÖR


NIRO | MET

ZUBEHÖR

NIROMET
CREATIVE

SYSTEME UND CONCEPTE

GOURMESA | SZENARIO ZUBEHÖR



GRILLPLATTE

Grillplatte auf Wasserschale oder Universalrahmen

Daten

GN 1/1

GN 1/2

Artikel-Nr.

G-ZSZG001-110

G-ZSZG001-120



FETTAUFFANGSCHALE

(erforderlich sind 2 Stück pro Grillplatte)
auf Wasserschale oder Universalrahmen

Daten

Artikel-Nr.

G-ZSZF001-000



UNIVERSALRAHMEN

Universalrahmen

Daten

GN 1/1

Artikel-Nr.

G-ZSZU001-000



GRILLEINSATZ

Grilleinsatz: Universalrahmen, Grillplatte,
2 Fettauffangschalen

Daten

GN 1/1

Artikel-Nr.

G-ZSZG001-000

ZUBEHÖR

NIRO | MET

ZUBEHÖR

NIROMET
CREATIVE

SYSTEME UND CONCEPTE

GOURMESA | SZENARIO ZUBEHÖR



UNIVERSALRAHMEN

Universalrahmen

Daten
GN 1/1

Artikel-Nr.
G-ZSZU001-000



BAKE-OFF-EINSATZ

Bake-off-Einsatz: Universalrahmen mit CNS-Decorplatte, schwarz gerippt

Daten
GN 1/1

Artikel-Nr.
G-ZSZU002-000



WOK-PFANNE

Wok-Pfanne, Ø 370 mm, Höhe 100 mm

Daten

Artikel-Nr.
G-EZB0001-000



SCHMORTOPF

Schmortopf, Ø 280 mm, Höhe 125 mm

Daten

Artikel-Nr.
G-EZB0002-000

ZUBEHÖR

NIRO | MET